



- 1° Coloque os engates flexíveis (07) no corpo da torneira (01) junto com o anel de borracha (03) na base do corpo da torneira (02);
- 2° Encaixe a torneira no furo do lavatório (08);
- 3° Em seguida coloque a junta de borracha (04) na parte inferior do lavatório junto com o suporte de metal (05);
- 4° Coloque os parafusos de Fixação (06) na base da torneira (02) finalizando a instalação.